

《MELECA メッシュチェア》

取扱説明書

このたびは、お買いあげいただきありがとうございます。
この取扱説明書をよくお読みになり、正しくお使いください。
また、本書はお使いになる方がいつでも見ることができるよう大切に保管してください。

■安全にお使いいただくために

以下の事項を守らないとけがをしたり、製品・家財の破損の原因となることがあります。

 警告 誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。	
滑りやすい床面では使わないでください。	転倒してけがをすることがあります。
座面の上でひざ立ちしないでください。	
製品の上に立ち上がり、踏台代わりにしないでください。	
スタッキングチェアを7脚以上積載するさいは、必ず専用台車をご使用ください。専用台車を使用するさいは、規定以上に積みすぎないでください。	

 注意 誤った取り扱いをすると、人がけがをしたり、物的損害の発生が想定される内容を示しています。	
いすを押ししたり移動したりするときは両手で行ってください。	思わぬ方向に進み、けがをすることがあります。
必ず1人で座ってください。	2人以上で座ると、転倒してけがをすることがあります。本体の破損の原因になります。
パーツのすき間に手や指を入れないでください。	けがをすることがあります。
スタッキングチェアを積み重ねる場合は、床が平坦で安定した場所で行ってください。	転倒してけがをすることがあります。
MELECAシリーズ以外のいすを積み重ねないでください。	
座面以外の部分に腰掛けしないでください。	
幼児を1人で座らせないでください。	
肘に座らないでください。	
バランスを崩して倒れる可能性がある為、著しく座面の前側に座らないでください。	
張地やクッションなどが壊れたまま座らないでください。	体重が支えられず、けがをすることがあります。
ボルトやねじがゆるんだまま使用しないでください。	本体が壊れてけがをすることがあります。
異常を発見したときは使用しないでください。	
火のそばに近づけて使用しないでください。	火災の原因になります。
交換部品以外は分解や改造をしないでください。	破損やけがの原因になります。
床は定期的にお手入れしてください。	樹脂パーツにごみなどが付着し、床を汚すことがあります。
必ず水平で安定した場所でご使用ください。	変形や破損、転倒などの原因になります。
乱暴な取扱いや、指定の用途以外の使用は避けてください。	

直射日光やストーブなどの熱が直接当たる場所や、湿気・乾燥の著しい場所での使用は避けてください。

変色や変形の原因になります。

■設置時の注意

この製品は室内または屋内用です。屋外での使用や水ぬれは、さびや故障の原因になりますので避けてください。

■お手入れ方法

- ・ほこりなどの汚れは、ブラシなどで軽くブラッシングしてください。
- ・汚れがひどい場合は、薄めた中性洗剤で拭いたあと、固く絞った布で洗剤が残らないように水拭きしてください。
- ・シンナーやアルコール系の溶剤は絶対に使用しないでください。変色や変形の原因になります。

■廃棄時の注意

- ・この製品が不要になり、引き取りをご希望の場合は、有料でお引き受けいたします。
- ・廃棄する時は専門業者にお任せください。焼却すると有毒ガスが発生することがあります。

- ・この製品を譲渡される場合は、この[取扱説明書]も必ず一緒にお渡しください。
- ・ご不明な点などがありましたら、お買い上げの販売店、当社営業担当者、または当社問い合わせ窓口(下記記載)までお問い合わせください。

■仕様

品番	ML-ST
外形寸法(mm)	W500×D530×H790
座面高さ(mm)	440
材質	フレーム:スチール 背:ポリプロピレン 座メッシュ:ポリエステル弾性メッシュ 脚端:ポリプロピレン

■サービス・保証について

(1)JOIFA登録番号について

JOIFA 104

- ・この番号は、当社のJOIFA(社団法人日本オフィス家具協会)の会員登録番号です。
- ・オフィス家具の資源・廃棄物問題・リサイクル、さらにPL問題など、製品が社会に負う責任体制として、番号を表示しています。

(2)保証期間(ご購入の日より)

※一般使用状態での目安です。

外観表面仕上	可動・機構部分	構造体
1年間	2年間	3年間

 **アイリストセ株式会社**

兵庫県三田市テクノパーク5-14 〒669-1339

☎(079)560-0821 FAX (079)560-0825

月曜日～金曜日(祝祭日を除く)午前9時～午後5時