

# 《 カフェテーブル ベース脚タイプ 》


CAFT-B1 / CAFT-B2

## 組立説明書


このたびはお買い上げいただきありがとうございます。この組立説明書をよくお読みになり、正しくお使いください。  
また、本書はお使いになる方がいつでも見ることができるよう大切に保管してください。

### ■ パーツリスト

- 組み立てる前に下記の部品がすべてそろっていることをお確かめください。
- CAFT-B1とCAFT-B2でサイズと数量が異なります。参考イラストはCAFT-B2-R1275。



・天板 ×1




・ベース ×1




・天板受  
×1 (B1)  
×2 (B2)



・支柱  
×1 (B1)  
×2 (B2)




・フック  
×2 (B1)  
×4 (B2)




・フック取付パイプ  
×1 (B1)  
×2 (B2)



・ねじ① フック固定用  
×2 (B1)  
×4 (B2)



・ねじ② 天板固定用  
×8 (B1) ※1  
×16 (B2) ※1



・ねじ③ 支柱固定用  
×6 (B1)  
×12 (B2)

※) L字六角レンチが2本付属しています。 ※1) 予備として上記数量より1本多く付属しています。  
※2) CAFT-B1/2のパーツは、CAFT-B1 (天板を除く) ×2+反り止めパイプ×2になります。


### ■ 組み立てかた

- 付属のL字六角レンチを使用して組み立ててください。
- 設置場所の近くで組み立てることをおすすめします。 ● 参考イラストはCAFT-B2-R1275。


**⚠** ●パイプの端部で手を切らないように、軍手などをして組み立てをおこなってください。  
●必ず2人以上で組み立ててください。 ●部品は正確に取り付けてください。

① 支柱に取り付いているねじ③をすべて取り外す。


② 支柱にフックを取り付ける。  
フックの向きに注意して取り付ける。




③ 支柱と天板受を取り付ける。  
均等にねじを締め付けること。



④ ベースに③を仮締めする。



⑤ 裏返しに置いた天板に④を取り付ける。  
点線(---)内のねじ穴を使用する。 ※使用しないねじ穴があります。



⑥ ④で仮締めしたねじを本締めする。

⑦ ⑥をひっくり返す。



※CAFT-B1/2は⑦の前に反り止めパイプを取り付けて⑦に進んでください。

## ⚠ 使用上の注意

以下の事項を守らないと、けがをしたり、製品の破損、家財の損傷の原因となることがあります。

- 天板の上に腰掛けたり、上がったりしないでください。
- 本製品の耐荷重は40kgです。耐荷重以上の物を乗せないでください。
- 本体の水平が保てない場所では使用しないでください。
- 直射日光やストーブなどの熱が直に当たる場所や、湿気・乾燥の著しい場所での使用は避けてください。
- 天板に熱いポットや湯飲みなどを直接置くことは避けてください。
- 製品の分解や改造は絶対にしないでください。
- 乱暴な取り扱いや、用途以外の使用は避けてください。
- 使用中にボルトやねじの緩みによるガタツキが生じたときは、早めに締め直しをおこなってください。
- 異常のある場合は、使用を中止してください。
- カッターなどを天板上で直接使用することは避けてください。
- 天板端に重いものを乗せたり、寄りかかったりしないでください。
- 飲み物をこぼした場合は、すぐにふき取ってください。
- この製品に貼ってある表示シールは絶対にはがさないでください。

## ■ 設置時の注意

この製品は室内または屋内用です。屋外での使用や水ぬれは、サビや故障の原因となりますので避けてください。

## ■ お手入れ方法

- 日常のお手入れは乾いた柔らかい布で、から拭きしてください。
- 汚れがひどい場合は、薄めた中性洗剤で拭いたあと、かたくしぼったタオルなどで洗剤が残らないように十分に水拭きしてください。
- シンナーやアルコール系の溶剤を使用しますと、変色や変形の原因となりますので、絶対に使用しないでください。

## ■ 廃棄時の注意

- この製品が不要になり、引き取りをご希望の場合は、有料でお引き受けいたします。
- 廃棄するときは専門業者にお任せください。焼却すると有毒ガスが発生することがあります。

- この製品を譲渡される場合は、この【組立説明書】も必ず譲渡してください。
- ご不明の点などがありましたら、販売店または当社営業担当者、あるいはお客様相談室までご連絡ください。

## ■ サービス・保証について

### (1) JOIFA登録番号について

**JOIFA 104**

- この番号は、当社のJOIFA（社団法人日本オフィス家具協会）の登録番号です。
- JOIFAはオフィス家具を安心・安全に使用していただけるよう、会員企業にJOIFA番号を制定しています。JOIFA番号を表示する会員企業は、保障、回収、修理などの対応が可能です。

### (2) 保証期間（購入日より）

\*取扱説明書にしたがった正常な使用状態で故障および破損した場合

部位	保証内容	保証期間
外装・表面仕上げ	塗装及び樹脂部品の変色・退色・レザー・クロスの摩耗	1年
機構部・可動部	引き出し・スライド機構・扉の開閉・昇降機構などの故障	2年
構造体	強度・構造体に関わる破損	3年

## ■ 仕様

品番	製品寸法 (mm)	材質	耐荷重
CAFT-B1-K6075 CAFT-B1-R6075	幅600×奥行750×高さ720	天板表面材：メラミン樹脂化粧板 (芯材：パーティクルボード) フレーム：スチール（粉体焼付塗装）	天板：40kg フック：5kg
CAFT-B1-K7080 CAFT-B1-R7080	幅700×奥行800×高さ720		
CAFT-B2-K1275 CAFT-B2-R1275	幅1200×奥行750×高さ720		
CAFT-B2-K1480 CAFT-B2-R1480	幅1400×奥行800×高さ720		
CAFT-B2-K1575	幅1500×奥行750×高さ720		
CAFT-B1/2-K1875	幅1800×奥行750×高さ720		



**アイリスチトセ株式会社**

本部：兵庫県三田市テクノパーク 5-14 〒669-1339  
☎ 079-560-0821 FAX 079-560-0825  
月曜日～金曜日（祝祭日・当社休業日を除く）9：30～17：00