




# MELECA 専用 台車 取扱説明書

このたびは当社製品をお買い上げ頂きまして誠にありがとうございます。  
ご使用前に、この取扱説明書および台車貼付シールの注意事項をよくお読みのうえ  
正しくお使いください。また、本書は大切に保管してください。

## 積載時の注意

安全にお使いいただくために、チェア積載時の  
以下注意事項を必ずお守りください。

- ・前後 / 左右の脚を  
しっかりと乗せてください
- ・垂直に積み上げてください
- ・台車本体貼付のシールの注意事項も  
あわせて必ずご確認ください



## ⚠ 警告

以下の事項を守らなかった場合、死亡または重傷を負う原因となる可能性があります。

- 激しい凹凸のある床面での走行はしないでください。  
台車の破損や荷崩れによるケガのおそれがあります。
- 傾斜した床面での使用は避けてください。  
台車が動き、ケガをするおそれがあります。  
傾斜した床面を移動させる場合は、勾配が最大5度  
までであることを確認し、必ず作業員2人以上で行っ  
てください。勾配が進行方向に向いていない場合、  
製品が不安定になり倒れる可能性がありますので  
ご注意ください。
- 最大積載台数(30台)以上の積載はおやめください。  
チェアが崩れてケガをするおそれがあります。
- 不安定な状態で積み重ねないでください。  
チェアが崩れてケガをするおそれがあります。

## ⚠ 注意

以下の事項を守らなかった場合、ケガまたは物的損害を負う原因となる可能性があります。

- 走行・運搬時は移動方向や周囲の安全を確認し、  
チェアを支えながらゆっくりと移動させてください。
- 停車・チェア保管時は必ずキャスターのストッパー  
をかけてください。解除した状態で停車すると傾斜  
や衝突で台車が動き、ケガをするおそれがあります。
- 積み下ろし作業は2人以上で行ってください。
- 他の製品を積載・運搬しないでください。  
正しく積載できず荷崩れするおそれがあります。
- 人を乗せるなど本来の用途以外の使用はしないで  
ください。思わぬ事故につながるおそれがあります。
- お客様自身での修理および改造をしないでください。  
強度が下がり、破損やケガをするおそれがあります。
- 廃棄するときは、専門業者に委託してください。  
焼却すると有毒ガスが発生するおそれがあります。
- 使用中に異常が発生した場合には使用を中止し、  
お客様窓口へご連絡ください。

## □ お手入れ方法

### ● 金属部のお手入れ

乾いた柔らかい布で乾拭きしてください。  
目立つ汚れはうすめた中性洗剤で拭き取ったあと  
水拭きで洗剤を拭き取り、乾拭きしてください。  
シンナー・アルコール類は変色の原因になります。

## □ 品質保証期間について

- 通常使用をされた場合、お買い上げの日から  
下記の年限とさせていただきます。

保証期間	部位など	例
1年	外観・表面仕上げ	塗装および樹脂等の変色
2年	機構部・可動部	キャスター
3年	構造部材	本体フレームの破損

- 保証期間内であっても、以下の場合に該当する  
故障・損傷は有料修理となります。

- ① お客様自身での改造や誤った使用が原因の場合  
など、使用者の責任に帰すると認められる
- ② ご購入後に移動・輸送した際の落下などの事故
- ③ 火災や天災など

## アイリストセ株式会社

本部：兵庫県三田市テクノパーク5-14 〒669-1339  
☎ 079-560-0821 FAX 079-560-0825  
月曜日～金曜日（祝祭日・当社休業日を除く）9：30～17：00

JOIFA 104